Satteldach_19

GDL-Bibliothekselement für ArchiCAD 19+



Mit diesem Bibliothekselement können hochparametrische Satteldächer in möglichst vielen Varianten erstellt werden können.

Auf Grund der rasanten Entwicklung im BIM-Bereich und dem nicht in jeder Hinsicht zufrieden stellenden Lösungen mit dem Dachwerkzeug allein, kam es zur Entwicklung dieses Bibliothekselementes, welches eine Weiterentwicklung des "alten" Satteldachobjektes darstellt, mit dem Unterschied, dass das neue Objekt reibungslos mit dem mehrschichtigem ArchiCAD-Dachwerkzeug zusammenarbeitet.

Mit Hilfe dieses Objektes lassen sich die Dachkonstruktionshölzer und das Dachzubehör in Grundrissen, Ansichten, Schnitten und in 3D realitätsnah darstellen. Die Dächer lassen sich relativ schnell erstellen und anhand diverser Parameter schnell und problemlos bei Planänderungen anpassen.

Funktionen und Eigenschaften

- gleichschenkliges symmetrisches Satteldach, asymmetrische Varianten sind in einem späteren Stadium geplant
- Eingabe von:
- - Grundrisslänge und -Breite
- - Dachneigung
- - Höhe der Fußpfetten über Nullhöhe des aktuellen Geschosses
- - Höhe der Kehlbalken über Nullhöhe des aktuellen Geschosses
- - Dachüberstand
- - Giebelwandabstand
- - sämtliche Abmessungen aller Hölzer
- Ein- und Abschaltbarkeit von:
- - Fußpfetten
- - Mittelpfetten
- - Kehlbalken
- - Firstpfetten
- - Flugsparren (Freigebinde)
- - Giebelanschnitte
- - Dacheinschnitte
- - Ortgang- und Traufzubehör, Rinnen und Fallrohre, Mehrschichtdecke in Kehlbalkenhöhe
- Variation von:
- - Form Sparrenkopf (3 Varianten)
- - Form Pfettenkopf bei Flugsparren (5 Varianten)
- - Kehlbalken (einzeln mittig am Sparren, einzeln neben den Sparren oder als Zange)
- Zwischensparrendämmung, oder Aufsparrendämmung
- - Dacheinschnittsvarianten (4)
- das Bibliothekselement enthält alle notwendigen SEO-Körper um überflüssige Teile des mit dem Dachwerkzeug erstellten Daches wegzuschneiden (Traufbereich, Ortgangbereich und Spitzbodenbereich bei nicht ausgebauten Spitzböden)
- Das Dachstuhlobjekt besitzt ein eigenes Globales Bibliothekselement, mit welchem man die Grundrissdarstellung über die Modelldarstellung steuern kann, so dass man aus dem selben Plan einen Gebäudegrundriss und einen Sparrenplan (siehe Grafik ganz oben) generieren

kann. Hier wird die Projektionsart eingestellt, sowie die Sichtbarkeit von bestimmten Bauteilen im Grundriss. Über Ausschnittsets können dann aus ein und dem selben Plan unterschiedliche Darstellungsvarianten abgebildet werden.

Außerdem kann über die Modelldarstellung die Sichtbarkeit bestimmter 3D-Elemente gesteuert werden.

Das User Interface

Die Eingabe aller Parameter erfolgt über das User Interface, das ist der Reiter "Satteldach_19 | ..." im Dialogfeld der Bibliothekselemente.

Achtung: Die Breite dieses Einstellungsdialoges besitzt abweichend vom Standard ein Maß von 600 Pixeln statt 444. Neuere ArchiCAD-Version passen das Dialogfeld automatisch an. Bei älteren Versionen muss ggf. die Breite manuell mit der Maus vergrößert werden.

▼ 🔀 Satteldach_19 V0.50 04.02.2020						
	Allgemein				>	
Allgemein	Sparren	Pfetten	Kehlbalken	Zubehör	Schnitte	

Die Einstellungen erfolgen in logischer Reihenfolge Seite für Seite.

Die Seitenansteuerung kann sowohl über die hierarchische Pfeil- und Popup-Navigation ganz oben als auch über die TAB-Navigation erfolgen, wobei beide Arten miteinander verknüpft funktionieren.

Im folgenden wird die Parametereingabe für jede Seite erläutert, so dass die Funktionsweise der Einstellungen des Satteldach-Objektes verständlich wird.

Seite 1: Allgemeines

✓ X: →= Satteldach_19 V0.91 17.08.20	23					
▲ ► ■ Allgemein				>		
Allgemein Sparren	Pfetten	Kehlk	oalken Zubehör	Schnitte		
Gebäudebreite (A.K bis A.K.)	800,00		Gebäudelänge	1000,00		
Dachneigung [Grad]	? 45,00°	•	Lage der	Zwischensparre		
Höhe U.K. Fusspfette ü. O.K. Decke	2 100,00		Dämmschicht			
Achsabstand Sparren berechnet: 0,80	? 80,00					
Abstand Sparren von Wand vorn/hinten	? 13,00		13,00			
Höhe Fussboden bis U.K. Kehlbalken	264,00			Wünsche		
Dachüberstand Traufe	? 32,50			up to date?		
Stärke Trauf- / Giebelwand	46,00		47,50	Handbuch		
Stärke tragender Wandkern	17,50			Deutsch ᅌ		
Allgemein		Materia	I			

Auf der ersten Seite (Hauptreiter "Allgemein") mit den Hauptabmessungen finden Sie zu fast jedem Parameter eine erläuternde Grafik, die beim Drücken auf das Fragezeichen sichtbar wird.

- Gebäudebreite reicht von Außenkante bis Außenkante der Traufwände; die Gebäudelänge reicht ebenfalls bis Wandaußenkante.
- Dachneigung
- Höhe U.K. Fußpfette über O.K. Decke: Der Dachstuhl ist auf das Nullniveau des jeweiligen Geschosses zu setzen. Seine Höhe richtet sich nach der Eingabe dieses Parameters
- Achsabstand Sparren: hieraus wird aus dem zur Verfügung stehenden Platz automatisch ein Achsmaß errechnet, das entweder genauso groß oder kleiner als das eingegebene Maß ist.
 Sämtliche Sparrenpaare lassen sich einzeln in 2D oder 3D/Schnitt per Fangpunkte verschieben.
- Abstand Sparren von Wand: beide Giebelwände getrennt; bei Giebelanschnitten ist dies das Abstandsmaß zum Hauptbaukörper.
- Abstand Fu
 ßboden bis Unterkante Kehlbalken; sind die Kehlbalken ausgeschaltet, wird her
 über auch die H
 öhenposition der Mittelpfetten eingegeben.
- Dachüberstand Traufe gemessen von Außenkante Außenwand bis Außenkante Sparren an der Traufseite
- Stärke der Traufwand und Giebelwand, sowie die Stärke des tragenden Wandkerns (ab Innenkante Außenwand)
- Stärke tragender Wandkern: Stärke z.B. des Hintermauerwerks
- Lage der Dämmschicht: Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung

- Wünsche: Link zu einer Website zur Eingabe von Wünschen für neue Features
- Uptodate: Website-Überprüfung, ob Sie die aktuelle Version besitzen: dort Updateanforderung möglich
- Link zum Handbuch (Weblink)
- Sprachauswahl Deutsch / Englisch

Auf dem Unterreiter "... Material" nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

🔹 🕨 📑 🔏 Material				>
Allgemein Sparren Pfe	tten Kehlbalken		Zubehör	Schnitte
Material in Modelldarstellung festlegen Material Holz einheitlich		21	D-Schraffurfarbe einheitlich	
Material Sparren	408 Metall Gold	>	Holzschraffur	001 >
Material Kehlbalken	009 Farbe rot	>	Schraffurfarbe	
Material Mittelpfette	002 Farbe gelb	>		
Material Firstpfette	003 Farbe grün	>		
Material Fußpfette	007 Farbe hellbl	>		
Material Flugsparren	408 Metall Gold	>		
Allgemein			Material	

- Material in Modelldarstellung festlegen: Sie können entweder auf dieser Seite das Material festlegen oder global in der Modelldarstellung
- Material Holz einheitlich: ist diese Checkbox aktiviert, werden alle Konstruktionshölzer in 3D mit dem gleichen Oberflächenmaterial angezeigt, welches unter der Checkbox (falls aktiviert) wählbar ist. Ist diese Checkbox deaktiviert, erhalten alle Konstruktionshölzer die unten auszahlbaren und zusätzlich auf den entsprechenden Reitern zugewiesenen Oberflächenmaterialien.
- Material gesamte Konstruktion (nur einstellbar, falls Checkbox darüber aktiviert) und Schraffur des Holzes im Schnitt
- Materialien einzeln
- Schraffurfarbe einheitlich: ist diese Checkbox aktiviert, werden alle Konstruktionshölzer in 2D mit der gleichen Oberflächenfarbe angezeigt, welche hier wählbar ist.

Ist diese Checkbox deaktiviert, erhalten alle Konstruktionshölzer in 2D eine auf den entsprechenden Reitern zugewiesenen Schraffurfarbe, welche aus der Farbe der entsprechenden Oberflächenmaterialien abgeleitet wird.

• Holzschraffur und Schraffurfarbe: Für den Schnitt

Seite 2: Sparren

∨ 🔀 Sattelda	ch_19 V0.91 17.08.	2023					
	🖌 Sparren						>
Allgemein	Sparren	Pfetten		Kehlbalken	Zubehör	Schnitte	
Sparrenbreite	Sparrenhoehe Form S	Sparrenkopf		Höhe vorne	Sparrenachse	Material Holz	
6,00	24,00 abgev	vinkelt	>	10,00		408	>
Flugsparren an,	/aus vorn/hinten						
Anzahl Flugspa	rren vorne/hinten	1	1 2	verbrettert			
Breite Flugsp.	Höhe Flugsp.	8,00	24,00				
Wandabst. auß	en letzter Flugsp.	32,00	32,00				
	Sparren				Lattung		

Auf der zweiten Seite sowie deren Unterseite finden Sie die Einstellmöglichkeiten der Sparren und Flugsparren, sowie Konterlatten und Latten.

- Sparrenbreite- und Höhe
- Form Sparrenkopf (5 zur Auswahl)
- Höhe vorne, wenn Sparrenkopfform abgewinkelt
- Sparrenachse sichtbar
- Einschaltbarkeit eines oder bis zu 10 Flugsparrenpaare und deren Abmessungen
- Breite und Höhe der Flugsparren
- Wandabstand letzter Flugsparren: Abstand des äußeren Flugsparrens (Innenkante) von Außenkante Giebelwand.
- Wandabstand erster Flugsparren: Abstand des inneren Flugsparrens von Außenkante Giebelwand.
- Bretter unter Überstand: Verschalung auf/zwischen den Flugsparren

Auf dem 2. Unterreiter kann folgendes eingegeben werden:

- Breite der Sparrenkerve auf den Fuß- und Mittelpfetten
- Konterlatten und Dachlatten: Zuschaltbarkeit, Abmessungen und Material
- Dachlatten: Zuschaltbarkeit, Abmessungen und Material Die Sichtbarkeit der Dachlatten kann auch über die Modelldarstellung in 3D gesteuert werden. Das ist sinnvoll, da die Dachlatten z.B. bei Dachflächenfenstern nicht heraus geschnitten werden.

ArchiCAD GDL-Objekt "Satteldach_19"

▼ 📜 Satteldach_19 V0.52 09.0	02.2020	
🔹 🕨 📑 🔏 Lattung		>
Allgemein Sparren	Pfetten Kehlbalken Z	Cubehör Schnitte
Kervenbreite Sparrenauflager	4,00	
Konterlatten an/aus Breite/Stärke Konterlatten	5,00 3,00	Material Holz
Latten an/aus Breite/Stärke Latten Achsabstand Latten	6,00 4,00 35,00	Material Holz
Sparren		. Lattung

Seite 3: Pfetten

▼ 🚝 Sattel	dach_19 V0.5	1 08.02.202	0		
	Pfetten				>
Allgemein	Sparr	en P	fetten	Kehlbalken Zubehör	Schnitte
Fußpfette?	B Fußpfette 12,00	H Fußpfette 18,00	Wandeinst.	Abst. Achs Außenw. 37,25	Material Holz
Mittelpfette?	B M.pfette 20,00 20,00	H M.pfette 24,00 24,00	Wandeinst.	Pfettenart oberhalb der Keh	009 >
Firstpfette?	B F.pfette 10,00	H F.pfette 20,00	Wandeinst.		003 >
Form sichtbare gerade	er Pfettenkopf	(bei Flugsparre	n)		

Auf dieser Seite werden die Einstellungen für alle Pfetten vorgenommen

- Fußpfetten ein- und ausschalten
- Breite und Höhe der Fußpfetten
- Wandeinstand Fu
 ßpfette in der Giebelwand (nicht bei aktivierten Flugsparren)
- Abstand der Achse der Fußpfette von Außenkante Traufwand
- Mittelpfetten an- und ausschalten
- Breite und Höhe der Mittelpfetten, Höhenposition abhängig von der Position der Kehlbalken, auch wenn diese deaktiviert sind.
- Wandeinstand in der Giebelwand (nicht bei aktivierten Flugsparren)
- Pfettenart: oberhalb oder neben den Kehlbalken
- Firstpfette an- und ausschalten; die Firstpfette sitzt immer unterhalb der Sparren
- © 2024 b-prisma®

- Breite und Höhe der Firstpfetten
- Wandeinstand in der Giebelwand (nicht bei aktivierten Flugsparren)
- Form sichtbarer Pfettenkopf (nur wählbar, wenn Flugsparren aktiviert); sie können folgende 5 Formen wählen:



Seite 4: Kehlbalken

▼ 🔛 Sa	tteldach_19 \	0.51 08.02.2020			
	E? 🗛 Keh	alken			>
Allgem	nein S	arren Pfetten Ke	hlbalken	Zubehör	Schnitte
Kehlbalke	en? Br Kehlba	en HKehlbalken Art der Kehlbalke	n		Material Holz
	8,00	24,00 Kehlbalken einz	eln zwischen o	len 🕨	009 >
Anzahl Schicht-	5 >	Stärke Material Schnitt-Schr	affur pen +	bpen	
ten	Sch. 1 ü. KB	2,50 311 > 002	2 >	ø	
	Schicht 2	24,00 328 > 🔛 90	ə > 🛛 🔳	ø	
	Schicht 3	0,50 009 > 🔟 924	ŧ>) [■]	ø	
	Schicht 4	3,00 000 > 80	3 >	ø	
	Schicht 5	1,25 001 > 213	s	ø	

Auf dieser Seite werden die Einstellungen für die Kehlbalken vorgenommen

- Kehlbalken an- und ausschalten
- Breite und Höhe der Kehlbalken
- Kehlbalken wahlweise einzeln zwischen den Sparren, einzeln neben den Sparren oder als Zange beidseitig auf den Sparren
- Wahlweises Einschalten von bis zu 6 Schichten einer Kehlbalkendecke: hier legen Sie fest, ob es eine Kehlbalkenverkleidung geben soll, wie diese aufgebaut ist, die Stärke der einzelnen Schichten und das Material und die Schraffur.

Die Konturen der Kehlbalkenverkleidung richten sich nach dem Solid-Element-Operations-(SEO)-Körper, mit welchem man wahlweise die Dachverkleidung im Spitzbodenbereich herausschneiden kann und passen sich damit nahtlos an die Dachverkleidung an. Auch bei Ausbau des Spitzbodens lässt sich der genannte SEO-Körper nutzen, um die Kehlbalkenlage mit dem Restdach zu verschneiden.

Seite 5: Zubehör

Auf dieser Seite bzw. den 4 Unterreitern werden die Einstellungen für diverse Arten von Dachzubehör vorgenommen.

✓ → → → → → → → → → →	✓ ∑: →= Satteldach_19 V0.91 17.08.2023								
	📑 🥒 Zub	ehör							>
Allgem	ein Sp	barren	Pfette	n	Kehlbalk	en 2	Zubehör	Schnitte	
Kniestock	verkleidung a	n/aus		Absta	and Schich	ten von inne	n -	1,50	
Anzahl Schichten	5	Stärke	Material	Schnitt-	Schraffur	pen + bper	n sichtbar	oben schräg	
von innen	Schicht 1	1,25	201	>	001 >		Ø 🔽		
	Schicht 2	2,50	725) Ш	924 >		Ø 🔽		
	Schicht 3	0,50	725) Ш	924 >		ø 🔽		
	Schicht 4	12,00	715	<u>)</u>	0% >		a 🗆		
	Schicht 5	14,00	329	>	910 >				
Kniesto	ckverkl.	Entwäs	serung	Trau	ıfe	Ortg.,	/First	Dachbezug	

Zubehör Kniestockverkleidung

Auf dem ersten Unterreiter können Sie eine optionale innere Kniestockverkleidung aktivieren, welche aus bis zu 6 einzeln editierbares Schichten bestehen kann

✓ X: GE Satteldach_19	V0.91 17.08.2023	3		
< > < < < < < < < < < < < < < < < < < <	Entwässerung			>
Allgemein	Sparren P	Pfetten Kehlbalken	Zubehör	Schnitte
Rinne ? Ø Rinne ✓ 15,00	Material	Rinnen höher 0,00		
Fallrohre vl, vr, hl, hr	Ø Rohr 10,00	Winkel KnickHöhe oben30,00°30,00		
Kniestockverkl.	Entwässerung	Traufe	Ortg./First	Dachbezug

Entwässerung

Auf dem zweiten Unterreiter werden Einstellungen für Dachrinnen und Fallrohre vorgenommen (derzeit sind nur kreisförmige Querschnitte möglich):

- Rinnen an/aus
- Rinnendurchmesser

- Rinnenmaterial
- Wert zur individuelle Justierung der Höhenlage
- Fallrohre an/aus (bis zu 4 Stück: 2 je Seite)
- Rohrdurchmesser
- Knickwinkel des Versatzstücks
- Höhe des oberen senkrechten Stücks
- die Höhe des unteren senkrechten Stücks bis zum Erdboden kann man in 3D/Schnitt mit Hotspots vornehmen

▼ 🖂 Sattel	▼ 🔀 satteldach_19 V0.50 04.02.2020						
	🔪 🥒 Trau	fe					>
Allgemein	Sparr	en P	fetten	Kehlbalken	Zubehör	Schnitte	
Schalung?	Stärke 2,00	Material	Schraffur	Stirnbrett?			
Traufkasten?	Art des Kaster waagerecht v	ns verschalt 🔉	Wandstärke 2,50				
Höhe vorne 14,00	Höhe auto	Mat. Seite	Mat. unten	Mat. vorne			
Traufkeil	Breite Keil 20,00	Höhe Keil 8,00	Mat. Folie	Fill Folie pe	n bpen Folie	an/aus Dicke Foli	e
Zubehö	r E	ntwässerung	Trau	ife	Ortg./First	Dachbezug	

Traufe

Auf dem dritten Unterreiter werden Einstellungen für Traufschalung, Traufkasten, Traufkeil mit Unterspannbahn vorgenommen:

- Traufschalung an/aus
- Stärke der Traufschalung, sowie Material und Schraffur
- Stirnbrett an/aus
- Traufkasten an/aus
- Art des Traufkastens (2 Varianten) sowie Wandstärke und optionales Stirnbrett; beim Traufkasten ist automatisch das Stirnbrett als Teil des Kastens vorhanden
- Vordere Höhe des Stirnbretts, automatisch oder individuell
- Materialien der 3 Traufkastenseiten
- Traufkeil an/aus mit Festlegung von Breite und Stirnhöhe, sowie Festlegung von Material Schraffur und Farbe der Unterspannbahn in dem

Bereich auf dem Traufkeil. Diese Unterspannbahn soll an die aus dem Dachwerkzeug (Teil des Mehrschichtaufbaus) anschließen.

▼ 🖂 Satteldach_19 VC	.50 04.02.2020		
🔹 🕨 💕 🥕 Or	tg./First		:
Allgemein Spa	arren Pfetten	Kehlbalken Zubehör	Schnitte
Überstand Ortgang bis A.K vorne 25,00	. Ziegel ab Giebelwand bzw. a hinten 25,00	b Flugsparren	
Kasten?	Brettstärke Bretthöhe 2,50 7,00	Ziegelhöhebreite 12,00 5,00	
Überstand seitliches Brett über Unterbrett 1,00	Material Kasten	Material Ortziegel	
Firstziegel an Abst.			
Zubehör	Entwässerung Tra	aufe Ortg./First	Dachbezug

Ortgang / First

Auf dem vierten Unterreiter werden Einstellungen für Ortgangüberstände, Ortgangkasten und Firstziegel vorgenommen:

- Ganz oben wird f
 ür beide Seiten individuell der Ortgang
 überstand, gemessen von Au
 ßenkante Au
 ßenwand bis Au
 ßenkante Ortgang
 ziegel, eingestellt
- Ortgangkasten an/aus, sowie Stärke der Verbretterung des Kastens, die Höhe des senkrechten Stirnbretts, die Breite und Höhe des Ortgangziegels. Die Dachhaut muss so eingestellt werden, dass sie bis Außenkante Ortgangziegel reicht.

Überstand des senkrechten Stirnbretts über das Unterbrett (hierbei wird die Höhenlage des Unterbretts verschoben). Material Ortgangkasten und Ortgangziegel

• Zuschaltbarkeit eines halbzylindrischen Firstziegels, sowie dessen individuelle Höhenlage. Für Sonderdachformen sind beide Enden der Firstziegel mit Hotspots in der Länge streckbar.

▼ 🔀 Satteldach_19 V0.50 04.02.2	2020
🔹 🕨 📑 🎤 Dachbezug	>
Allgemein Sparren	Pfetten Kehlbalken Zubehör Schnitte
Anzahl Schichten Dachwerkzeug Schichtstärken Dachwerkzeug Welche Schicht ist OK Sparren? Traufüberst. Dachhaut zu Sparren	8 > ⊞ 5 > 5,00
Anzeigen des SEO-Körper Trauf-SEO aktivieren Sptzboden-SEO aktivieren • SEO = Solid Element Operation	O00 Unsi > C> ■ Trauf-SEO b O,00 ohne >
Zubehör Entwässerun	g Traufe Ortg./First Dachbezug

Dachbezug

Auf dem fünften Unterreiter werden folgende Dachbezüge eingestellt, damit das Bibliothekselement mit dem Dach des Dachwerkzeug maßidentisch ist:

- 604 | Dach komp Löscher Ansammlungswerte Verte von x_Dach_Sc ichten [10] **;::**; Тур: Feld [5] 124 | D.. ₹3 4.00 24.00 001 | V. 3.00 805 | L.. **√**3 0111 √3 804 | L... 01 | V. Ш 810 | S... ₹3 01 | V. Abbr 333 |... √3 0 001 | V. 810 | S... **√**3 0 001 | V. **√**3 805 | L. 1 001 I V. 212 | G. 40.00 tärke: [cm] Verfügbar für DORA
- Anzahl Schichten Dachwerkzeug und deren Schichtstärken

- Welche Schicht entspricht OK Sparren
- Wieweit soll die Dachhaut an der Traufseite über den Sparrenkopf überstehen
- Solid Element Operation Objekt zu Dach: SEO-Körper anzeigen; Material, Schraffur und Stift des SEO-Körpers, Aktivieren der Trauf-SEOs und des Spitzboden-SEOs.
- Bitte beachten Sie, dass Sie hiermit bei einer Aufsparrendämmung immer an 5. Position von außen die Aufdachsparrenstärke eingeben (1 = Dachhaut, 2 = Dachlatten, 3 = Konterlatten, 4 = Unterdachbahn, 5 = Sparren bzw. Aufdachdämmung).

Seite 6: Schnitte

V0.50 04.02	2.2020
Schnitte	
Allgemein Sparren	Pfetten Kehlbalken Zubehör Schnitte
1. Einschnitt ins Dach an/aus?	?
Art des Einschnitts	Nebendach
Art des Nebendachs	Nebendach mit gleicher >
Dachneigung Nebendach	? 45,00°
Reale Breite Nebenbaukörper	? 450,00
Innere Breite Nebenbaukörper	300,00
Lage First vom Giebel	? 448,00
Spiegeln?	nicht spiegeln
Kehlbalken nicht weggschneiden	
Schnitte Einschn. 2	Einschn. 3 Einschn. 4 Giebel KB-Wechsel

Auf Seite 6 mit insgesamt 6 Unterreitern kann man mehrere Dachbeschneidungen durchführen zu folgenden Zwecken:

- Nebendach
- Einschnitte für Dachgauben und Dachaufbauten in dreieckiger, rechteckiger und 5-eckiger Form
- Das Satteldach schneidet in ein anderes Dach ein
- Kehlbalkenwechsel

Die Einstellungen sind weitgehend selbsterklärend.

Intelligente Hotspots

Folgende Parameter können im Grundriss mit den beweglichen Fangpunkten eingestellt werden:

- Lage der einzelnen Sparren
- Lage der Fallrohre
- Auflagerlänge der Pfetten auf den Giebelwänden
- Teile der Dacheinschnittgeometrien

Folgende Parameter können ausschließlich im Schnitt und 3D mit den beweglichen Fangpunkten eingestellt werden:

- Ein- und Ausschalten der Sichtbarkeit der SEO-Körper über Hotspot auf Nullebene mittig unter First.
- Es erscheinen dann im Schnitt die SEO-Schneidekörper zum Trimmen des mit dem Dachwerkzeug erstellten Daches im Traufbereich und wahlweise im Spitzbodenbereich (wenn dieser nicht ausgebaut wird oder wenn eine Kehlbalkendecke sauber mit den Dachschrägen verschnitten werden soll.

Die Trauf-SEO-Körper besitzen Polylinien-Hotspots, sind also beliebig erweiterbar und zusammenschiebbar.

Hiermit definieren Sie den Abzugskörper, welcher das Dach im Traufbereich beschneidet.

Sie brauchen den Dachstuhl nur 1x mit dem SEO-Werkzeug vom Dach abziehen (bitte nur "Abzug", nicht "Abzug mit Verlängerung …"); weitere Änderungen an den SEO-Hotspots sind auch nachträglich möglich, ohne dass ein neuer SEO-Befehl ausgeführt werden muss.



Die Trauf-SEOs sind auf beiden Dachseiten identisch. Der Spitzboden-SEO besitzt keine POLY-Hotspot-Funktion, sondern eine fixe Anzahl an Hotspots und darf nur folgende beiden Formen besitzen:

- a) Ausschnitt für Kehlbalkendecke
- b) Ausschnitt für nicht gedämmten Spitzboden plus Kehlbalkendecke
- © 2024 b-prisma®

Modelldarstellung

Für dieses Bibliothekselement gibt es ein separates Modelldarstellungsobjekt mit dem Namen "Library_Global_Satteldach". Dieses Objekt bitte in Ihre geladene Bibliothek dazuladen, so dass Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung stehen.

Grundsätzliches: Über die Modelldarstellung können Sie jedem gespeicherten Ausschnitt unterschiedliche Darstellungen des Satteldachobjektes sowohl in 2D als auch in 3D zuweisen, so dass Darstellungen wie auf Seite 1 dieses Handbuches möglich sind.

Zum Teil sind diese Einstellungen nur dann aktiv, wenn im Hauptobjekt eine Checkbox für einen bestimmten Einstellungsbereich aktiviert wurde.

✓ Satteldach_19 27.07.2	022			
2D-Darstellung	2D-Sic	htbarkeit	3D-Sichtbarkeit	3D-Attribute
Grundriss-	Darstellung	Projiziert mit l	Untersicht	
Projektio	on anzeigen	Zum Grundris	sbereich	
Projektion: Pen,	Fill, VG-Pen		00 >	
Cut: Kontur, Fill, L-typ, V	G + HG-Pen		₽ 010	
Untersicht: Kontu	r, Fill, L-Typ		80 > 009 Str >	
			Deutsch 📀	

Auf dem 1. Reiter der Modelldarstellung können Sie Details zu Projektektionsweisen, Sichtbarkeitsbereich, 2D-Darstellungsweise wie Stifte, Schraffuren, etc. einstellen.

Auf dem 2. Reiter der Modelldarstellung können Sie die 2D-Sichtbarkeit von einzelnen Elementen steuern, sowie z.T. deren Linientypen.

ArchiCAD GDL-Objekt "Satteldach_19"

Satteldach_19 27.07.2022					
2D-Darstellung	2D-Sichtbarkeit	3D-Sichtbarkeit	3D-Attribute		
Hausko	ontur aussen 🔽 🛛 009 St	richlinie, enç			
Linie Ortgangka	nte sichtbar 🔽 004 St	richlinie>			
Kontur tragender Aus	senwandteil 🗹 🛛 009 St	richlinie, enç			
Sparrenachs	sen sichtbar 🔽 🛛 006 St	richpunktlini			
Traufkas	ten sichtbar 🔽				
Dachrinn	nen sichtbar 🔽				
Ortgangkas	ten sichtbar 🗹				
Fusspfet	ten sichtbar 🔽				
Sparren nur geschn	itten (für Grundrissdarstellu	ng) Deutsch 😌			

Auf dem 3. Reiter der Modelldarstellung können Sie die 3D-Sichtbarkeit von einzelnen Elementen steuern.

Satteldach_19	27.07.2022
---------------	------------

2D-Darstellung 2D	-Sichtbarkeit	3D-Sichtbarkeit	3D-Attribute
Traufkasten sichtb	oar 🗹		
Dachrinnen sichtb	əar 🔽		
Ortgangkasten sichtb	ar 🔽		
Kehlbalkenaufbau sichtb	əar 🗹		
Fistziegel sichtb	əar 🔽		
Lattung sichtb	əar 🗹		
Kniestockverkleidu	ng 🔽		
Dachstuhl Drahtgitt	er		
Sparren unsichtb	par 🗌	Deutsch ᅌ	

Auf dem 4. Reiter können Sie Oberflächenmaterialien entweder einheitlich oder getrennt einstellen.

Satteldach_19 27.07.20	22			
2D-Darstellung	2D-Sichtba	rkeit 31	D-Sichtbarkeit	3D-Attribute
Material	einheitlich			
Mater	ial Sparren	016 Lack gelb	>	
Material	Kehlbalken	017 Lack blau	>	
Material N	/littelpfette	002 Farbe gelb	>	
Material	Firstpfette	003 Farbe grün	• •	
Materia	l Fußpfette	007 Farbe hellb	blau 🔸	
Material F	lugsparren	002 Farbe gelb	>	
			Deutsch \$	

Farbdarstellung in 2D und 3D

Damit den unterschiedlichen Dachholztypen wie Sparren, Pfetten, Kehlbalken in 2D in unterschiedlichen Farben zugewiesen werden können, stellt



man auf den entsprechenden Unterreitern das Oberflächenmaterial ein. Die Oberflächenfarbe aus 3D wird damit auf 2D übertragen.

Damit den unterschiedlichen Dachholztypen wie Sparren, Pfetten, Kehlbalken in 3D in unterschiedlichen Oberflächenfarben zugewiesen werden können, muss auf dem 1. Reiter (bzw. in der Modelldarstellung) die Checkbox bei "Material einheitlich" entfernt werden. Nun erhalten die einzelnen Bauteiltypen das auf den entsprechenden Unterreitern eingestellte Oberflächenmaterial.

Grundsätzliche Vorgehensweise zur Beschneidung des Daches und der Giebelwände

Folgende grundsätzliche Vorgehensweise wird bei der Erstellung des Dachstuhls und Daches empfohlen, damit ein schneller und reibungsloser Arbeitsablauf gewährleistet wird.

In folgendem Text kann man auch erkenn, was mit dem Dachstuhlobjekt möglich ist und was nicht.

 Erstellen Sie die Außenwände im Dachgeschoss,: die Giebelwände bis ca. Firsthöhe, die Traufwände nur bis Unterkante Fußpfette.
 Da das Dachstuhlobjekt nur Pfettendächer ermöglicht (keine Sparrendächer und Kehlbalkendächer), bildet Unterkante Fußpfette immer die

ArchiCAD GDL-Objekt "Satteldach_19"

Wandoberkante der Traufwand.



 Platzieren Sie das Dachstuhlobjekt mit Höhe Null zum aktuellen Geschoss und gewünschter Fußpfettenhöhe (auf Seite 1 einzustellen) im Grundriss, so dass einer der äußeren Eckfangpunkte auf einer Außenwandecke liegt. Ziehen Sie nach dem Platzieren die gegenüberliegende Objektecke auf die gegenüberliegende Gebäudeecke (siehe Screenshot: Geometriemethode beachten).



- 3. Passen Sie nun alle notwendigen Werte an, wie Dachneigung, Holzabmessungen, Sparrenabstände, Dachüberstände, Lage der Fußpfette.
- 4. Wenn alles stimmt, platzieren Sie das Dach: nehmen Sie am besten ein Multidach mit dem Sparrendachüberstand + 5cm, stellen dort das Mehrschichtbauteil ein, welches Sie verwenden möchten (wobei die Dämmstoffstärke in den meisten Fällen der Sparrenstärke entsprechen sollte); ziehen Sie mit dem Dachwerkzeug eine rechteckige Kontur auf. Sie erhalten ein Walmdach; zum Erzeugen von 2 offenen Giebeln klicken Sie jeweils die Konstruktionslinien an den Giebeln an, wählen im Kontextmenü das Dachsymbol und wählen im erscheinenden Dialogfenster jeweils "offener Giebel".



 Gehen Sie nun in den Querschnitt, ziehen den Hotspot in der Mitte des Objektes auf Geschoss-Niveau Null 25cm nach unten: nun erscheint der Edit-Bereich der Solid-Element-Körper, welche das Dach im Bereich der Traufe beschneiden.

Ziehen Sie beliebig viele Punkte auf um einen passenden Abzugskörper zu erzeugen. Ein Beispiel sehen Sie im Film sowie in der Muster-mod-Datei, welche dem Objekt beigefügt ist..

Ziehen Sie den Hotspot zum Schluss wieder nach oben, so dass der Edit-Bereich verschwindet.

- Markieren Sie nun das Dach und öffnen das Werkzeug "Solid Element Befehle" im Menü Planung. Das Dach sollte als Zielelement mit der Zahl 1 enthalten sein. Markieren Sie nun in 2D oder 3D das Satteldach-Objekt und klicken auf "Operationselemente übernehmen". Wählen Sie als Operationstyp "Abzug" und klicken auf "Ausführen". Die Beschneidung der Dachhaut sollte nun im Traufbereich korrekt erfolgt sein.
- Zum Schluss ziehen Sie die überstehenden Giebelwände vom Dach ab. In den Solid-Element-Operation wird das Dach zum Operator und die beiden Wände zum Ziel. Als Operationsmethode wählen Sie "Abzug mit Verlängerung nach oben" und dann "Ausführen". Die Beschneidung der Giebelwände sollte nun im oberen Bereich korrekt erfolgt sein.

Beschneidung des Daches im Kehlbalkenbereich und ggf. im Spitzbodenbereich

Aktivieren Sie bei den Objekteinstellungen auf dem Reiter Zubehör >> Dachbezug im Feld "Spitzboden-SEO aktivieren" entweder die Auswahl "Nur Kehlbalkenlage" (a) oder " Kehlbalkenlage und Spitzboden" (b).

Bescheiden Sie dann entweder das Hauptdach nur im Kehlbalkenbereich oder aber im Bereich von Kehlbalken und Spitzboden, so dass die nicht benötigte Steildachwärmedämmung im Spitzbodenbereich herausgeschnitten wird.

Sondereinstellungen

Folgende Sondereinstellungen finden Sie am Ende des User Interface auf dem Reiter "Alle Parameter"

1. Einstellungen zur Aufsparrendämmung

✓ X: →= Satteldach_19 V0.91 17.08.2023			
Alle Parameter			>
> A U F S P A R R E N D Ä M M U N G			
Zwischendämmung/Aufsparendämmung	Zwischensparrendämmung		
Hilfssparren		\checkmark	
Länge Auflager Hilfssparren	100,00		
Einzug Sparren von Außenwand Traufe	15,00		
Weniger SEO am Giebel	19,00		

2. Diverses

> AUFSPARRENDÄMMUNG	
V DIVERSES	
Sparren breiter li re rafter wider le ri	[20][2]
Halbseitiges Dach?	ohne
Querabschneiden Cross cut	
Position Querabschneiden Cross cut	0,00
1 Sparren weniger in der Mitte 1 rafter	
Krüppelwalm an Cripple walm	
Krüppelwalm Höhenansatz Cripple wal	200,00
Krüppelwalm Neigung Cripple walm an	60,00°
AUSSCHNITT ECKE	

- 2.1. Sparren breiter links/rechts: Hier kann man für jeden Sparren einzeln je Dachseite die Breite um einen bestimmten Wert vergrößern. Eingabe über eine Tabellenförmige Eingabemaske.
- 2.2. Halbseitiges Dach: hier kann ein halbes Dach von der Traufe bis zum First ausgeblendet werden.
- 2.3. Querabschneiden und dessen Position: wie vor ein Querrichtung

- 2.4. 1 Sparten weniger in der Mitte
- 2.5. Krüppelwalme: hiermit kann man die Giebelspitzen für Krüppelwalme beschneiden: Dachsparren und andere Bauteile werden allerdings nicht angelegt.
- 3. Ausschnitt Ecke:

hierrüber kann eine separate einzelne senkrechte Beschneidung, beginnend an einer Gebäude-Ecke, mit 4 einzelnen Hotspots editierbar, und mit einer 2D-Schraffur markierbar, durchgeführt werden.

∨ AUSSCHNITT ECKE			
Ecke rausschneiden		\checkmark	
Editiermodus an/aus		\checkmark	
Position x	0,00		
Position y	0,00		
Positionene der Eckpunkte	[4][2]		
Schraffur wenn Edit	003 Misch-Schraffur 50 %		
Farbe Schraffur	0.18 mm	22	

4. Manuelle Sichtbarkeit (selbsterklärend):

V MANUELLE SICHTBARKEIT	
Konturlinie Haus aussen	\checkmark
Konturlinie Tragende Bauteile	\checkmark
Sparrenachsen sichtbar	\checkmark

Veluxfensterausschnitte (neu in Version 0.95, April 2024)

Funktion zur Darstellung von Ausschnitten für Velux-Fenster in den Dachbauteilen. Die Einstellungen und Positionierungen erfolgt ausschließlich über editierbares Hotspots im Grundriss. Wichtig ist, dass die Ausschnitte mit der aktuellen Bibliothek von Velux abgestimmt ist. Bei anderen Dachflächenfenstern funktioniert die Positionierung und Größe nicht.



Zum Platzieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie auf der 1. Schitte-Einstellungsseite im User Interface den Parameter "edit Velux" auf "an".

✓ ∑: □= Satteldach_19 V0.91 17.08.2023						
Schnitte				:		
Allgemein Sparren	Pfetten	Kehlbalken	Zubehör	Schnitte		
1. Einschnitt ins Dach an/aus?	?	edit Velux	an	٥		

2. Im Grundriss erscheint ein einzelner pinker Hotspot neben dem Dach. Ziehen Sie diesen auf das Kreuzkästchen, welches im Edit-Modus angezeigt wird:



3. Es erscheint dann ein grafisches Symbol in Form eines Rechtecks, welches das Velux-Fenster bzw. den Ausschnitt symbolisiert. Die Hotspot haben folgende Funktionen (von Links nach Rechts)

- 3.1. Editierbereich an/aus
- 3.2. Einstellungen kopieren (copy and paste)
- 3.3. Die 4 Eckpunkte und der Mittelpunkt verschieben das Rechteck an beliebige Positionen. Ist ein Rechteck verschoben, erscheint ein neues, so dass bis zu 50 Ausschnitte erstellt werden können.
- 3.4. Der Obere mittlere Randpunkt im Rechteck stellt die Fensterbreite ein
- 3.5. Der 1. Hotspot rechts neben dem Rechteck ist die Höhe des Fensters: Das Rechteck wird entsprechend der Dachneigung in korrekter Projektion angezeigt, der Hotspot bildet die reale Länge ab.
- 3.6. Weitere Punkte für die Breiten der Wechsel und Beihölzer jeweils links/rechts und oben/unten separat.
- 3.7. Nicht mehr benötigte Durchbrüche können in den Papierkorb geschoben werden.

Es werden, sobald 1 Feld in den Bereich des Dachstuhls verschoben wurde, dort in der Konstruktion (Sparren, Dachlatten, Konterlatten, nicht jedoch Pfetten und Kehlbalken) Ausschnitte angelegt und die notwendigen Wechsel- und Beihölzer erzeugt.

Zu beachten ist, dass die Eckfangpunkte des Velux-Ausschnittes auf die Eckpunkte des bereits platzierten Velux-Fensters gezogen werden und die Größen des Ausschnittes der Velux-Fenstergröße entspricht.



Der SEO-Körper und die Wechsel lassen sich im Schnitt mittels Fangpunkten editieren.



Sparren einzeln ausschalten

Man kann einzelne Sparren wie folgt ausschalten:

Hinter jedem Sparrenende an der Traufe befindet sich 1 Fangpunkt, mit welchem man den Sparren individuell ausschalten kann, wenn man den Fangpunkt 10cm nach außen zieht.



System Voraussetzungen

Das vorliegende Objekt funktioniert nur in folgenden Versionen: ArchiCAD 25, 26, 27.

Das Objekt ist außerdem auf Anfrage in niedrigeren Versionen erhältlich.

Fragen und Anregungen

Fragen und Anregungen sind überaus willkommen, da GDL-Programmierer gerne erfahren wollen, wie die Anwender die Objekte nutzen, welche Nachteile, Einschränkungen, Verbesserungswünsche etc. vorliegen.

Ausschlüsse und Lizenzen

Diese Software wird geliefert "wie sie ist". Das Bibliothekselement wurde umfassend getestet, jedoch übernimmt der Programmierer keine Gewährleistung für möglichen Datenverlust, Datenbeschädigung, oder Hardwarebeschädigung und sonstiger Schäden (einschließlich Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust).

Velux-Fenster: Für die korrekten Abstände der Wechsel und Beihölzer und sonstiger Abmessungen kann keine Gewährleistung übernommen werden; für deren Korrektheit ist der Planer / Anwender verantwortlich.