

Der GDL-Bauzeitenplaner ist eine einfache Möglichkeit, aus ArchiCAD heraus Terminpläne als Balkendiagramme zu erstellen.

Der Vorteil der ArchiCAD-Umgebung liegt darin, dass der Ausdruck in beliebigen Maßstäben erfolgen kann und dass individuelle Text- und Grafikergänzungen problemlos möglich sind.

Der GDL-Bauzeitenplaner besitzt folgende Eigenschaften:

- Für ArchiCAD 8.0 aufwärts
- Eingabe bis zu 50 Vorgängen oder Gewerken
- Kalender von 2004 bis 2005
- Eingabe von Anfangsdatum, Zeitdauer, Balkenfarbe, Auswahl ob Haupt- oder Nebenvorgang, Ergänzender Text für jeden Vorgang. Wahlweise kann der Beginn eines Vorgangs auch auf einen beliebigen anderen Vorgang folgen
- Eingabe eines Überschrifttextes und eines Bauvorhabens
- Streckung oder Straffung des Kalenderbereiches
- Anzeige von Jahren, Monaten, Kalenderwochen und Datumstagen (keine Wochentage); Hervorhebung von Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (freie Farbwahl).
- Ausgabe des letzten Änderungsdatums mit Uhrzeit und des Dateinamens der pln-Datei.
- Nachträgliches Zwischenfügen oder Entfernen von Vorgängen
- Schriftfeld mit diversen Einstellmöglichkeiten

#### Voreinstellungen

Bevor Sie mit den Eingaben für den Bauzeitenplan beginnen, sollten Sie die im Dialogfeld des Bibliothekselementes im zweiten Schaltfeld die Felder "Objektfarben verwenden" und "Objekt-Linientypen verwenden" aktivieren.



#### Grundeinstellungen 1 Parameter Stellen Sie anschließend P die Grundeinstellungswer-\* 1,000 Textgröße Überschrift 10,00 8 te im ersten Schaltfeld des 3.50 Textoröße Normaltext 4.00 1,000 Objektdialoges ein: Textgröße Hauptvorgang Textgröße klein 1,50 📕 64 (Massiv) Samstagsschraffur Hier können Sie die Text-Samstagsstift 93 (0,18 m größen, Samstags-, Sonn-Sonntagsschraffur 64 (Massiv) tags- und Feiertagsschrafμ<sup>2</sup>α 0,00° 94 (0,18 m Sonntagsstift furen und -Farben, die Feiertagsschraffur 64 (Massiv) Breiten der Balken von 📒 143 (0,18 г Feiertagsstift Haupt- und Nebenvorgän-Bundesland Niedersachsen gen sowie das Bundes-Schriftgröße Kopf haupt 3.00 land (in der Betaversion Schriftgröße Kopf klein 1,50 noch nicht) definieren. Schriftgröße Kopf groß 5,00 Da die grundeingestellten Schriftgröße Kopf mittel 2.25 Textgrößen, Schraffuren Stift Logo 95 (0,18 m und Farben jedoch für den Anfang in Ordnung sein

sollten, reicht es aus, wenn Sie hier nur das Bundesland des Bauvorhabens auswählen (wegen der Feiertagsdefinition).

Alle weiteren Einstellungen nehmen Sie auf 14 User Interface-Seiten vor. Hier werden alle veränderlichen Einstellungen bezüglich der Termine vorgenommen. Der Seitenwechsel erfolgt über die Schaltfläche am unteren Bildrand.

# Grundeinstellungen 2

Auf der Seite "Grundeinstellungen" des User Interfaces nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- Stift Rahmen: Stiftfarbe der Rahmen- und Gitternetzlinien
- Stift Text: Der erste Farbschalter legt die Farbe des normalen Textes fest; der zweite Schalter die Farbe des Textes der Hauptvorgänge.
- Textstil: Geben Sie den Namen eines auf Ihrem System installierten Texttyps ein (z.B. Arial, Verdana, Times New Roman)

8	6	6
▼ ∰"⊟ GDL-Bauz	eitenplaner	
Grundeinstellungen		
Stift Rahmen		
Stift Text	Stift Hauptvorgan	9 <b> </b>
Textstil	Arial	
Überschrift	Bauzeitenplan	
Bauvorhaben:		
Neubau Wohn- und Ge	schäftshaus Am Wallhof 1 , 31535 Neus	tadt a. Rbge.
Breite eines Tages	1,00	
Breite Hauptbalken	0,70 Nebenbalken 0,35	
K I 1-2-		Anzahl 10 🕨

- Überschrift: Geben Sie einen Titel als Überschrift ein
- Bauvorhaben: Hier können Sie einen Untertitel, z.B. das Bauvorhaben eingeben
- Breite eines Tages. Der Standardwert ist 1 (cm); wenn Sie den Terminplanbereich strecken oder straffen möchten, geben Sie einen entsprechend größeren oder kleineren Wert ein; Null oder negative Werte sind nicht zulässig. Bei Werten unter 0,5 werden die Datumstage nicht mehr angezeigt, weil der Platz zu eng dafür wird.

## **Termine und Gewerke**

Auf der Seite "Termine und Gewerke" werden die grundlegenden Zeitabschnitte festgelegt:

Anzahl der Gewerke: Wählen Sie hier die Anzahl der Gesamtvorgänge aus, die Sie verwenden möchten. Sie können jederzeit die Anzahl auch nachträglich verändern. Die Anzahl ist auf 50 Gewerke beschränkt.

▼ #*≅ GDL-Bauzeitenplar	ner
Termine und Gewerke	
Anzahl der Gewerke	10
Jahr Baubeginn	2004
Woche Baubeginn	1
Dauer in Wochen	4
Gewerkedefinition	
Blatt-Abmessungen	44.786 × 17,00 cm
Blatt-Abmessungen	44.786 × 17,00 cm

- Jahr Baubeginn: Wäh-• len Sie ein Jahr von 2004 bis 2005
- Woche Baubeginn: Wählen Sie eine Kalenderwoche von 1 bis 52 aus

E TE

Vorgang

<u>k</u> M

- Dauer in Wochen: Gesamtdauer des gewünschten Terminplanes aller Gewerke: Überschreiten die Balkendiagramme die eingestellte Gesamtdauer, wird der rechte Rand automatisch erweitert, so dass diese in die Tabelle hineinpassen.
- Gewerkedefinition: Hier können Sie bis zu 50 unterschiedliche Gewerke als Standard definieren, die Sie bei den einzelnen Vorgängen dann als Auswahlmenü zur Verfügung haben.
- Anzeige der Abmessungen in cm.

# Termine 1 bis 5

Auf den Seiten "Termine 1-5" des User Interfaces werden die einzelnen Vorgänge und deren Zeiten festgelegt: **:**" 🗄 **GDL-Bauzeitenplaner** 

Art wie

- Vorgang: Die Vorgänge sind durchlaufend von 1-50 definiert. Wählen Sie für jeden Vorgang aus der Auswahlliste ein passendes Gewerk aus.
- Art: Wählen Sie durch Drücken auf das "H" und "N" Symbol aus, ob es sich um einen Haupt- oder um einen Nebenvorgang handelt.
- Dauer Farbe Beginn/folgend/Verzög 1 Dachdeckungsarbeit 🗾 Η date 01,01,2004 1 2 Dachdeckungsarbeit 💽 Η date 24,01,2004 1 Η date Sanitärinstallation Εl з. 24,01,2004 1 🖬 Η date 4 Klempnerarbeiten 24,01,2004 1 H date Zimmerarbeiten E 24,01,2004 5 1 H date 24,01,2004 6 Fliesen F 1 H date 24,01,2004 7 Mauerarbeiten Þ 1 8 Mauerarbeiten D N - L **F** 1 1 lo. 9 Aufzüge F Ν - L **F** 1 ο 1 10 Aufzüge ъI Ν **F** 1 Б 1

-+- Anzahl 10 💽

- wie: wählen Sie hier aus. ob Sie ein Datum
- für den Beginn eines Vorgangs eingeben möchten ("date") oder ob ein Vorgang auf einen anderen folgen soll.
- Beginn: Bei Auswahl der Ersten Variante ("Datum eingeben") geben Sie bitte das Datum des Beginns der Arbeiten des Vorganges ein; bitte verwenden Sie Kommas statt Punkte als Trennzeichen (z.B. 24,12,2004).

Wenn Sie die zweite Variante wählen ("Folgend auf"), erscheint eine zweite dreieckige

Schaltfläche, auf der Sie wählen können, auf welchen Vorgang der gerade bearbeitete folgen soll.

Bei Auswahl der zweiten Variante ("Folgend auf") steht ganz rechts noch ein Eingabefeld zur Verfügung; geben Sie bitte hier ein, ob der Vorgang direkt (d.h. einen Tag später als das Ende des Vorganges, auf den dieser folgt) oder mit Verzögerung erfolgen soll; bei direkter Folge wird der Wert Null eingesetzt (Standardwert); bei verzögerter Folge geben Sie einen beliebigen größeren Wert ein. (Negative Werte sind hier auch zulässig).

- Dauer: Geben Sie hier die Dauer in Tagen für jeden Vorgang ein. Sie müssen die tatsächliche Anzahl an Tagen und nicht die Werktage eingeben.
- Farbe: Wählen Sie eine Stiftfarbe für die Farbbalken jedes Vorgangs aus.
- Sie können im übrigen auf jeder Seite die Anzahl der Gewerke verändern (unten rechts).

### Ergänzungstext 1-5

Auf den Seiten "Ergänzungstext 1-5" des User Interfaces werden Zusatzinformationen für jeden Vorgang eingetragen:

- Text hinter jedem Vorgang: Tragen Sie einen beliebigen Text ein, der hinter den farbigen Balken in der Zeile eines Vorgangs erscheinen soll. Lassen Sie das Feld leer, wenn kein Text erscheinen soll.
- Wieweit?: Geben Sie hier einen Wert in



Teilmengen einer Tagesbreite ein, die der Text vom Ende des Farbbalkens entfernt sein soll. Standardmäßig ist 1,00 eingestellt, so dass der Text direkt hinter dem Farbbalken erscheint.

### Planstempel

Auf der Seiten mit dem Textsymbol können Sie Details für den rechts neben dem Balkendiagramm angeordneten Planstempel eingeben.

Projekt:			Bauherr:						
Neubau Einfamilienhaus			Heinz Müller						
mit Wintergarten			Erbengemeinschaft						
und Carport			Alte Dorfstr. 16						
			30827 Garbsen						
Neue Straß	le 20	Str.	05131/44786						
31535 Neustadt a. Rbg Ort									
Blattbezeich	nnung Zeile 1	Ba	auzeitenplaner						
Blattbezeich	nnung Zeile 2	vo	/om 31.1.2003 - 31.07.2003						
Textstil 4	Arial		Datum: 31.01.2003						

### Vorgang einfügen löschen

Auf der letzten Seite können Sie an beliebiger Stelle einen Vorgang einfügen, wobei die Anzahl der Vorgänge um 1 erhöht wird. Wenn Sie 50 Vorgänge als Gesamtzahl gewählt haben, ist dies allerdings nicht mehr möglich.

Beim Einfügen wird eine Kopie des Vorgangs erstellt, vor welchem der neue Vorgang eingefügt wird. Ähnlich können Sie einen beliebigen Vorgang aus dem Terminplan entfernen.

### Platzieren

Klicken Sie anschließend auf OK und platzieren Sie das Objekt in Ihrem Grundriss. Änderungen aller vorher eingegeben Werte sind jeder Zeit möglich.

e	te Änderung: 10. 08. 2002 00:06:08 Bauzeitplan Neuhau Wohn, und Geschäftshaus Am Wallhof 1 31535 Neustadt a Rhge																								
Dateiname: Pageturner.pln																									
Januar 2002																									
								кw					KW2						кииз						
	Vorgang	Dauer	Beginn	Ende		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Erdarbeiten	10 Tg	01.01.2002	10.01.20 <b>0</b> 2											Î	Fa	Dut	hoo							
2	Fliesen	4 Tg	01.01.2002	04.01.20 <b>0</b> 2						Fa	. Mey	er													
3	Mauerarbeiten	3 Tg	05.01.20 <b>0</b> 2	07.01.20 <b>0</b> 2					4				Fa	. Weg	jene	r									
1	Zimmerarbeiten	3 Tg	08.01.20 <b>0</b> 2	10.01.20 <b>0</b> 2								4													
5	Dachdeckungsarbeiten	2 Tg	11.01.2002	12.01.20 <b>0</b> 2												(									
6	Klempnerarbeiten	5 Tg	15.01.20 <b>0</b> 2	19.01.20 <b>0</b> 2															4						
5	Klempnerarbeiten	2 rg 5 Tg	15.01.2002	19.01.20 <b>0</b> 2																					

# Tipps und Hinweise

### Länge und Breite und Maßstab

Die Größe des Terminplanes im Grundriss ist unabhängig vom Maßstab immer gleich. Die Werte der Abmessungen bei maßstabsgetreuen Ausdrucken werden auf der User-Interface-Seite "GRUNDDATEN" in cm (der Ausdruckgröße) angegeben.

Ist der Terminplan zu breit, können Sie die Tagesbreite des Kalenderbereiches verkleinern, indem Sie einen Wert <1 wählen.

Wenn die Gesamtabmessungen des fertigen Ausdrucks kleiner oder größer als angegeben sein sollen, wählen Sie im Druckdialog einen anderen Druckmaßstab als den Blattmaßstab oder speichern Sie den Grundriss als pmk-Datei, welche Sie im Maßstab in Plotmaker editieren können.

### • Datensicherung und Backups

Sichern Sie zu Beginn Ihrer Arbeit unbedingt die neue Ablage für den Bauzeitenplan als pln-Datei, falls dieser nicht in eine bestehende Datei aufgenommen wird. Sichern Sie nach jeder größeren Änderung des Bibliothekselementes die Datei erneut, um Datenverlust vorzubeugen.

Bei diesem äußerst komplexen Bibliothekselement mit mehreren hundert Parametern und Millionen von Parameter-Kombinationsmöglichkeiten kann man einen ArchiCAD-Programmabsturz durch eine fehlerhafte Parameterkombination nie ganz ausschließen. Legen Sie nach dem Ende jeder ArchiCAD-Sitzung ein Backup Ihrer pln-Datei an. Bei Verlust der pln-Datei gehen auch die Einstellungen des Bauzeitenplanes verloren, wodurch mehrere Arbeitsstunden umsonst gewesen sein können.

### • Editieren in ArchiCAD

Nach dem Fertigstellen des Bauzeitenplanes durch Eingabe aller gewünschten Werte in den Dialogfeldern des Bibliothekselementes können Sie die fertige Tabelle auf 2 Arten editieren bzw. ergänzen:

1. Eingabe von Text, Schraffur, Linien, Bildobjekten mit den ArchiCAD-Werkzeugen zur individuellen Ausgestaltung des Bauzeitenplanes.

2. Zerlegen des Öbjektes in seine einzelnen Bestandteile mit Hilfe des "Zerlegen"-Befehles im Extra-Menü. Anschließend lassen sich alle Teile der Tabelle einzeln mit den ArchiCAD-Werkzeugen bearbeiten und verändern. Da anschließend eine Editierung als Bibliothekselement nicht mehr möglich ist, sollte diese Variante nur verwendet werden, wenn der Bazeitenplan zu 100% fertiggestellt ist. Eine ähnliche Editiermöglichkeit besteht auch in Plotmaker, wenn de Grundriss als pmk-Datei gespeichert wurde.

### Vorgänge vor dem Baubeginn

Liegt ein Vorgang ganz oder teilweise vor dem festgelegten Baubeginn, wird der Balken des Vorgangs entweder gar nicht oder nur teilweise dargestellt.

# Fragen und Anregungen

Fragen und Anregungen sind überaus willkommen, da GDL-Programmierer gerne erfahren wollen, wie die Anwender die Objekte nutzen, welche Nachteile, Einschränkungen, Verbesserungswünsche etc. vorliegen.

# Support

Als Käufer eines oder mehrerer Bibliothekselemente erhalten Sie kostenlosen telefonischen Support (05032-3305) und alle Updates, Verbesserungen, Ergänzungen, neue Versionen für 1 Jahr nach Kaufdatum.

# Ausschlüsse und Lizenzen

Dieses Bibliothekselement ist eine nicht vollständig getestete Betasoftware, der Programmierer übernimmt keine Gewährleistung für möglichen Datenverlust, Datenbeschädigung, oder Hardwarebeschädigung, die aus dem Gebrauch oder Mißbrauch dieser Software entstehen. Sie haben ein Bibliothekselement erworben für Ihre eigene persönliche Benutzung, sie dürfen die Software jedoch unter keinen Umständen als Kopie an andere Personen weitergeben, weder als Teil noch als Ganzes.

Copyright b-prisma, Architekt Dipl.-Ing. Joachim Sühlo 2003, Alle Rechte vorbehalten.